

# NYCKELANKARE

## Montering



1. Borra ett hål  $\varnothing 8$  mm. Borrdjup minst 30 mm.



2. Nyckelankaret slås sedan in i hålet.



3. Montaget är klart.